

特 長

- 刈込鋏×高枝切り×すご腕ハンドルでラク＝高い枝をザックザク切る
- 手元から約3mまでの高い枝が脚立なしで安全に楽に刈り込めます
- 握力の弱い年配者や女性でも楽に剪定ができます

剪定の仕方

刃渡り 150mm

本格的な刈込刃
小枝や葉をまとめて刈り込みできます。

180°

ラバーグリップを握ります

1.85m
3.15m
14段階伸縮

無理な力では使用しないでください

ハンドルを内側に押しすと刃が閉じます

すご腕ハンドル
長尺ハンドルを腕で押し切る、てこの原理により従来の高枝切鋏の4倍の力で楽に切断できます。
※当社従来品長刃と比較

表裏使えます

20°

刃の向きを反対にする

伸縮ポールの調整

① ハンドルを押し

② ロックを外す

③ レバーピンを押し

④ 伸ばす

⑤ レバーピンから指をはなし「パチン」と止まるところまでゆっくり伸縮させます

ロックは逆の手順で行ってください

刃のロック方法

① → ②

ポールを縮めてからハンドルをロックしてください

伸縮時の注意

ピンを入れないと刃は動きません!

⚠ 警告 ご使用上の注意

- 使用する前に、各部が確実に取り付けられているか、確認してください。
- 刃部（はさみ）の中に手を入れないでください。
- 感電を防止するため、電線の近くでは使用しないでください。特にハンドルのレバーを作動するときは注意してください。
- 足元の注意が散漫になるので、屋根や脚立に上がって使用しないでください。
- 枝などが落ちてきて、思わぬけがをすることがあるので、落下物の真下では使用しないでください。子供やペットについても同様の注意をしてください。また、落下物によるけがを防ぐため、保護めがね、帽子等着用してください。
- 使用する前に点検をして、異常の有無を確認してください。
- 他の目的には使用しないでください。
- SGマーク制度は、高枝切りばさみの欠陥によって発生した人身事故に対する賠償制度です。

＜切り離して保管してください＞

メンテナンス方法

- 刃が緩んだら刃センターボルトの裏側のナットを少しだけペンチで締めてください。
※強く締め過ぎると長尺ハンドルの開閉が固くなります。
- 使用後は、汚れや水気を取り、防サビ油を塗布し、湿気の少ない場所に保管してください。
- 故障や取扱い上、ご不明な点があった場合には、お買い上げ店または弊社にお問い合わせください。

材 質	ポール部	アルミパイプ
	切り刃	高炭素鋼 ハードクロームメッキ
サイズ 重 量	グリップ	エラストマー樹脂
	長尺ハンドル	グラスファイバー樹脂
	ハンドル本体	アルミダイキャスト
	最小1.85m～最大3.15m	
	1.45kg	



発売元 **株式会社 ムサシ**
〒675-1201
兵庫県加古川市八幡町宗佐 1440
お客様相談窓口 **0570-033-634**
平日 AM9:00～PM5:00
<http://www.634634.jp>

品番 : No.525



※商品改良のため、仕様・外觀は予告なしに変更することがあります。
Manufactured in China under quality control of MUSASHI Inc.

4 954849 105258