


パッと点灯ライト

取扱説明書


ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みにになり、正しくお使いください。
お読みになった後も大切に保管してください。

部位説明

■ライト



■充電ホルダー




△ 使用上の注意

- 屋外や湿気が多い場所、水のかかる恐れのある場所では使用しないでください。
- コンセントへの抜き差しは濡れた手で行わないでください。感電の原因になります。
- コンセントへは奥までしっかりと差し込んでください。
- 充電ホルダーへのライトのセットは、ホルダーがコンセントから傾かないように、ゆっくりと丁寧に行ってください。
- 充電ホルダーへのライトのセット、取り外しの際に、コンセントとのすき間が生じた場合には、ホコリの付着や抜け防止の為にホルダーをしっかりと押し込んでください。
- 可燃物の近くでは使用しないでください。布や紙で本品を覆わないでください。火災の原因となります。
- 定期的にコンセント差し込みプラグのホコリを拭き取ってください。また、ライトを充電ホルダーから外して点灯の確認をしてください。
- LEDとニッケル水素電池の交換はできません。
- LEDを直視しないでください。目を傷める恐れがあります。
- 本来の用途以外の使用はしないでください。
- 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。
- 本品の分解・改造は絶対しないでください。
- 小さなお子様の間違って口に入れたりしないように注意してください。
- リモコンなどを本品周辺で使用すると、ちらつきが発生する場合があります。

使用方法

設置・充電


- 設置・充電は、充電ホルダーを壁面のコンセントに差し込みライトを充電ホルダーに垂直にセットして充電してください。
- 通常の使用時に充電が切れた場合は、約15時間充電してください。
- お買い求め時や長時間ご使用にならなかった場合は、充電電池が自己放電し、電力が消費している事がありますので、約24時間充電してください。
- 必ずナイトライトを正面に向け、充電ホルダーにセットしてください。



切替スイッチと動作説明


充電ホルダーにセットしている時

- オン [ナイトライト] 常時ほんのり点灯
- オフ 消灯
- 自動 [ナイトライト] 周囲が暗い時だけほんのり点灯



充電ホルダーから外している時

- オン [懐中電灯] 常時点灯
- オフ 消灯
- 自動 [懐中電灯] 常時点灯



充電ホルダーにセットしている時 (停電時)

- オン [懐中電灯] 常時点灯
- オフ 消灯
- 自動 [懐中電灯] 常時点灯

