

RITEX
ライテックス

R-185

チャイム&アラーム

便利で安心!



侵入者の防犯に!
来訪者のお知らせに!



適用機種
防雨センサーライト

LED-70
C-150
R-210H
R-280H
B-7150C
R-180H

チャイム&アラーム 取扱い方法

【取扱い方法を読んでお使いください。】


本機は、防雨センサーライト LED-70・C-150・R-210H・R-280H・B-7150C・R-180H(各別売)に接続して使用します。単独では作動しません。

特長

- 防犯→侵入者を赤外線センサーが探知して、自動的に、アラーム30秒間、鳴ります。
- 呼音→10mコードが付いておりますので家内に設置すると来客者をチャイム音3回、家内に知らせます。
- 節電→防雨センサーライトを夜モードで、昼消灯させていてもチャイムまたはアラームを鳴らす事ができます。

設置

- ① 本機のブラケットを外し、後部のフタをスライドさせて外し、積層型9Vの乾電池を取付け、フタをします。
- ② ブラケットをネジまたは、両面テープで壁等にしっかりと取付けます。モルタル、コンクリートの場合はドリルで穴をあけ、プラスチックプラグを差し込み、ネジで取付け本体を差し込みます。



⚠注意 ●水に濡れないところに取付けてください。

発売元 株式会社 プロト
〒675-1201 兵庫県加古川市八幡町京佐1440

TEL 0120-080-634

Manufactured in China under quality control of PROTO CO., LTD

仕様

電源 積層9V乾電池
電線 10mジャック付
スイッチ 3段切替え式
チャイム・切・アラーム

RITEX
ライテックス

R-185

チャイム&アラーム

●チャイム&アラームを防雨センサーライト LED-70・C-150・R-210H・R-280H・B-7150C・R-180H(各別売)に接続するとセンサーで音と光でしっかり防犯!



- チャイム……3回連続鳴ります。
- アラーム……約30秒鳴ります。
(アラームは本機のスイッチを入れ約15秒間は鳴りません。)

10mコード付
積層9V乾電池用


RITEX
ライテックス

R-185

チャイム&アラーム

探知範囲を狭くする方法

- センサーを下向きにすると探知距離が短くなります。
- センサーのレンズに黒のテープを貼ると探知角度が狭くなります。



⚠注意

車、犬、猫、太陽の光の変化、熱風、揺れる物にもセンサーが探知する時がありますので影響の受けにくい所に防雨センサーライトを取付けます。