


屋内用

# 取扱説明書



×1




×1



×1

## ⚠️ お願い

最初に「初期充電」を行ってください



充電中：赤 LED 点灯  
充電完了：緑 LED 点灯

市販のUSB充電器をお使いください。  
※定格が0.5A以上 / 5VのUSB充電器をお使いください。



## Function 機能



周囲が暗い時に人が来ると自動点灯します。  
人がいなくなると消灯します。

**AUTOモード時は  
明るい場所では  
点灯しません**



## Lighting Time 点灯時間



AUTO モード時


**15sec**



AUTO OFF ON



## Installation 設置方法




φ26mmまで

ひっかける



## Detection Range 探知範囲



※取り付け高さ  
1.5～2m 時

両面テープ  
(別売)


金属プレート



マグネット



バッテリーが消耗するとライトが点灯しない、  
もしくは点滅する場合があります。  
その場合は速やかに充電してください。



- 周囲温度が10℃～40℃の範囲で充電を行う
- 直射日光の当たる場所や炎天下の車内などで保管、充電しない  
※火災・故障の原因になります
- 3か月以上バッテリー残量が少ない状態で保管すると、充電できなくなるおそれがあります  
3か月に一度は満充電にしてください

## 保証書

### 保証書

#### 持込修理

この製品は優れた技術と部品で製造され、厳密な検査をへて出荷されたことを証明し、下記の規約により小売店から購入した日から6ヵ月間、その品質を保証します。

保証期間内に取扱説明書等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、お買い上げの販売店に本書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。

- 通常使用により欠陥が生じた場合は、無償で新品と交換または修理いたします。  
ただし、以下の理由は無償といたしません。
  - ① 取扱上の不注意、誤った使用方法。
  - ② 天災・火災等。
  - ③ お買上げ後の輸送・移動・落下等。
  - ④ 保存上の不備。
  - ⑤ 小社以外による修理または改造。
  - ⑥ 本製品本来の使用目的以外の使用。
- 使用に伴う部品の消耗には保証の適用はされません。
- 運送料および梱包料等の費用は、お客様でご負担ください。  
※販売店名、ご購入年月日のないものは無効となります。
- 保証期間が切れた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償で修理いたします。
- 一切の工事費用は、お客様の負担となります。
- 本証は、再発行いたしません。

購入品名

☐ ぶらり。ぺたんこセンサーライト アイボリーホワイト WSL-005IW  
☐ ぶらり。ぺたんこセンサーライト モカベージュ WSL-005MB

購入年月日 年 月 日 購入年月日、販売店名のないものは無効となりますのでご注意ください。

住所 (〒 )

TEL

名前

(印)

販売店名

故障状況

上欄に記入または捺印の無い場合は、必ず販売店様発行の領収書など、ご購入年月日、店名等を証明するものを貼ってください。

**musashi**

株式会社ムサシ  
〒675-1232 兵庫県加古川市平荘町里 551-1  
Eメール: info@634634.jp  
www.634634.jp



0570-033-634

平日 AM10:00～PM5:00

IP電話からは 050-3503-6345